Manual de Usuario

BEB00071

www.bidcom.com.ar

Características Generales

- Monitor Digital de bebes
- Pantalla LCD 2.4” Full Color
- Distancia de transmisión: 200-300 mts
- LEDs infrarrojos
- Visión de infrarrojos: 5-7 mts
- Micrófono de alcance de 7-10 mts
- Soporta hasta 4 cámaras
- Cámara con parlante

Cómo conectar los dispositivos

1. Los dispositivos se pueden utilizar inalámbricamente o conectados a la corriente. Recuerde que para utilizarse inalámbricamente, las baterías deben estar cargadas. Para cargarlas utilice los cargadores de 220v.
2. Emparejamiento de la cámara con el monitor: Una vez encendida la cámara y el monitor, los equipos deben conectarse entre sí automáticamente. En caso que no lo hagan, siga estos pasos:
    a. Mantener presionado el botón de emparejamiento del Monitor hasta que la luz de encendido comience a titilar rápidamente
    b. Mantenga presionado el botón de encendido de la cámara hasta que la luz de encendido titile rápidamente.
    c. Repita estos pasos si desea conectar más de una cámara al monitor.
3. Es posible utilizar un TV como monitor. Todo lo que tendrá que hacer es usar el cable AV que viene en la caja y conectar los cables a su TV. El manejo se hará desde el monitor.

Funciones de Monitoreo

Función de Audio y Video: Es la función más común, usted podrá ver y escuchar los movimientos de su bebe desde el monitor.

Función Nocturna: El monitoreo también se puede utilizar en la oscuridad gracias a los LEDs infrarrojos incorporados. Usted no tendrá que preocuparse por activar o desactivar ésta función ya que el dispositivo encenderá los LEDs automáticamente cuando detecté la falta de luz en el ambiente.

Cámara con parlante: Presionando el botón ZOOM en el monitor, usted podrá hablarle al monitor y su bebe escuchará su voz a través del parlante incorporado en la cámara.

Acercamiento de Imagen: Puede acercarla imagen para ver más de cerca a su bebe presionando el botón ZOOM por 3 segundos. Para salir de esta posición, presionar el botón nuevamente

Manejo del Monitor

Subir el volumen: Para subir el volumen del monitor, utilizar los botones UP (subir) y DOWN (bajar)

Ver otra cámara: Navegar entre las cámaras utilizando los botones LEFT (izquierda) y RIGHT (derecha).

Entrar al menú: Para configurar el menú, presionar ENTER. Navegar en este menú con los botones UP y DOWN. Para salir de la opción seleccionada o del menú presionar ENTER. Aquí podrá configurar:

- Brillo, Contraste y Saturación del monitor
- Posición de la cámara
- Volumen del parlante de la cámara
- Apagado automático
- Alarma de sonido (VOX): el monitor se encenderá si recibe algún sonido de la cámara
- Modo de video: Puede seleccionar el modo de video al conectarlo a una TV

Apagado

Para apagar el dispositivo, apagar la cámara presionando el botón de encendido y luego apagar el monitor manteniendo presionado el botón de encendido.

La Caja Contiene:

- Cámara
- Monitor
- Cable AV
- 2 adaptadores 220v
- Manual